

Light-Up Smart Pad



18m



EN

Diagram

- 1) Power button
- 2) Reverse button
- 3) Home button
- 4) Next button
- 5) Letters button
- 6) Numbers button
- 7) Shapes button
- 8) Emoji button
- 9) Weather button
- 10) Time button
- 11) Calculation button
- 12) Mail button
- 13) Facts button
- 14) Music button
- 15) Camera button
- 16) LED screen
- 17) Battery compartment (back)

DE

Schaubild:

- 1) Ein-/Aus-Taste
- 2) Zurück-Taste
- 3) Home-Taste
- 4) Weiter-Taste
- 5) Buchstaben-Taste
- 6) Zahlen-Taste
- 7) Formen-Taste
- 8) Emoji-Taste
- 9) Wetter-Taste
- 10) Uhrzeit-Taste
- 11) Taschenrechner-Taste
- 12) Mail-Taste
- 13) Wissen-Taste
- 14) Musik-Taste
- 15) Kamera-Taste
- 16) LED-Display
- 17) Batteriefach (Rückseite)

FR

Schéma :

- 1) Bouton Marche/Arrêt
- 2) Bouton Retour
- 3) Bouton Accueil
- 4) Bouton Suivant
- 5) Boutons Lettres
- 6) Bouton Chiffres
- 7) Bouton Formes
- 8) Bouton Émojis
- 9) Bouton Météo
- 10) Bouton Heure
- 11) Bouton Calcul
- 12) Bouton Courrier
- 13) Bouton Faits amusants
- 14) Bouton Musique
- 15) Bouton Appareil photo
- 16) Écran LED
- 17) Compartiment des piles (arrière)

IT

Diagramma:

- 1) Pulsante di accensione
- 2) Pulsante Indietro
- 3) Pulsante Home
- 4) Pulsante Successivo
- 5) Pulsante Lettere
- 6) Pulsante Numeri
- 7) Pulsante Forma
- 8) Pulsante Emoji
- 9) Pulsante Meteo
- 10) Pulsante Orologio
- 11) Pulsante Calcolatrice
- 12) Pulsante Email
- 13) Pulsante Curiosità
- 14) Pulsante Musica
- 15) Pulsante Fotocamera
- 16) Schermo LED
- 17) Vano batteria (sul retro)

ES

Diagrama:

- 1) Botón de encendido
- 2) Botón de retroceso
- 3) Botón de inicio
- 4) Botón de siguiente
- 5) Botón de letras
- 6) Botón de números
- 7) Botón de formas
- 8) Botón de emoji
- 9) Botón del tiempo
- 10) Botón de la hora
- 11) Botón de cálculo
- 12) Botón de correo
- 13) Botón de hechos
- 14) Botón de música
- 15) Botón de cámara
- 16) Pantalla LED
- 17) Compartimiento de las pilas (posterior)

PL

Schemat:

- 1) Przycisk zasilania
- 2) Przycisk cofania
- 3) Przycisk Główny
- 4) Przycisk następny
- 5) Przycisk Litery
- 6) Przycisk Liczby
- 7) Przycisk kształty
- 8) Przycisk Emotikonki
- 9) Przycisk Pogoda
- 10) Przycisk Zegar
- 11) Przycisk Kalkulator
- 12) Przycisk Mail
- 13) Przycisk Wydarzenia
- 14) Przycisk Muzyka
- 15) Przycisk Kamera
- 16) Ekran LCD
- 17) Pojemnik na baterie (z tyłu)

PT

Imagem:

- 1) Botão da energia
- 2) Botão de inverter
- 3) Botão da página inicial
- 4) Botão de seguinte
- 5) Botão das letras
- 6) Botão dos números
- 7) Botão das formas
- 8) Botão dos emojis
- 9) Botão da meteorologia
- 10) Botão das horas
- 11) Botão de cálculo
- 12) Botão de e-mail
- 13) Botão de factos
- 14) Botão de música
- 15) Botão da câmara
- 16) Ecrã LED
- 17) Compartimento da pilha (parte traseira)

RU

Рисунок:

- 1) Кнопка питания
- 2) Кнопка назад
- 3) Кнопка «Домой»
- 4) Кнопка вперед
- 5) Кнопка букв
- 6) Кнопка чисел
- 7) Кнопка форм
- 8) Кнопка эмоций
- 9) Кнопка погоды
- 10) Кнопка времени
- 11) Кнопка калькулятора
- 12) Кнопка почты
- 13) Кнопка фактов
- 14) Кнопка музыки
- 15) Кнопка камеры
- 16) Светодиодный экран
- 17) Батарейный отсек (сзади)

EE

Joonis:

- 1) Toitenupp
- 2) Tagasi nupp
- 3) Kodu nupp
- 4) Edasi nupp
- 5) Tähtede nupp
- 6) Numbrite nupp
- 7) Kujundite nupp
- 8) Emotikonide nupp
- 9) Ilma nupp
- 10) Aja nupp
- 11) Arvutamise nupp
- 12) Postkasti nupp
- 13) Faktide nupp
- 14) Muusika nupp
- 15) Kaamera nupp
- 16) LED ekraan
- 17) Patareipesa (taga)

NL

Afbeelding:

- 1) Aan-/uit-knop
- 2) Terug-knop
- 3) Home-knop
- 4) Volgende-knop
- 5) Letter-knop
- 6) Cijfer-knop
- 7) Vormen-knop
- 8) Emoji-knop
- 9) Weer-knop
- 10) Tijd-knop
- 11) Reken-knop
- 12) Mail-knop
- 13) Feiten-knop
- 14) Muziek-knop
- 15) Camera-knop
- 16) Led-scherm
- 17) Batterijvak (achterkant)

BG

Диаграма:

- 1) Бутон за хранване
- 2) Бутон назад
- 3) Бутон начало
- 4) Бутон следващ
- 5) Бутон букви
- 6) Бутон цифри
- 7) Бутон форми
- 8) Бутон еможи
- 9) Бутон време
- 10) Бутон час
- 11) Бутон пресмятане
- 12) Бутон поща
- 13) Бутон факти
- 14) Бутон музика
- 15) Бутон камера
- 16) LED екран
- 17) Отделение за батерията (отзад)

HU

Ábra:

- 1) Be- és kikapcsoló gomb
- 2) Vissza gomb
- 3) Home gomb
- 4) Következő gomb
- 5) Betűk gomb
- 6) Számok gombok
- 7) Formák gomb
- 8) Hangulatjel gomb
- 9) Időjárás gomb
- 10) Idő gomb
- 11) Számológép gomb
- 12) Levél gomb
- 13) Tények gomb
- 14) Zene gomb
- 15) Kamera gomb
- 16) LED kijelző
- 17) Elemtartó (hátlul)

GR

Διάγραμμα:

- 1) Κουμπί ισχύος
- 2) Κουμπί αναστροφής
- 3) Κουμπί Αρχική
- 4) Κουμπί Επόμενο
- 5) Κουμπί γραμμάτων
- 6) Κουμπί αριθμών
- 7) Κουμπί σχημάτων
- 8) Κουμπί Emoji
- 9) Κουμπί Καιρός
- 10) Κουμπί Ώρα
- 11) Κουμπί υπολογισμού
- 12) Κουμπί μηνυμάτων
- 13) Κουμπί πληροφοριών
- 14) Κουμπί μουσικής
- 15) Κουμπί κάμερας
- 16) Οθόνη LED
- 17) Χώρος μπαταρίας (πίσω)

CN

图:

- 1) 电源按钮
- 2) 回转按钮
- 3) 主页按钮
- 4) 下一个按钮
- 5) 字母按钮
- 6) 数字按钮
- 7) 图形按钮
- 8) 表情符号按钮
- 9) 天气按钮
- 10) 时间按钮
- 11) 计算按钮
- 12) 邮件按钮
- 13) 实例按钮
- 14) 音乐按钮
- 15) 相机按钮
- 16) LED屏幕
- 17) 电池舱(背面)

KR

도해:

- 1) 전원 버튼
- 2) 뒤로 버튼
- 3) 홈 버튼
- 4) 다음 버튼
- 5) 글자 버튼
- 6) 숫자 버튼
- 7) 모양 버튼
- 8) 이모티콘 버튼
- 9) 날씨 버튼
- 10) 시간 버튼
- 11) 계산 버튼
- 12) 편지 버튼
- 13) 사실 확인 버튼
- 14) 음악 버튼
- 15) 카메라 버튼
- 16) LED 화면
- 17) 배터리 칸(뒷면)

JP

図:

- 1) 電源ボタン
- 2) 戻るボタン
- 3) ホームボタン
- 4) 次へボタン
- 5) 文字ボタン
- 6) 数字ボタン
- 7) 形ボタン
- 8) 絵文字ボタン
- 9) 天気ボタン
- 10) 時間ボタン
- 11) 計算ボタン
- 12) メールボタン
- 13) 情報ボタン
- 14) 音楽ボタン
- 15) カメラボタン
- 16) LED画面
- 17) 電池ケース (背面)

AR

رسم بياني:

- 1) زر الطاقة
- 2) زر عكسي
- 3) زر الصفحة الرئيسية
- 4) زر التالي
- 5) زر الحروف
- 6) زر الأرقام
- 7) زر الأشكال
- 8) زر الرموز التعبيرية
- 9) زر الطقس
- 10) زر الوقت
- 11) زر الحساب
- 12) زر البريد
- 13) زر الحقائق
- 14) زر الموسيقى
- 15) زر الكاميرا
- 16) شاشة إلكترونية (في الخلف)
- 17) حجرة البطارية (في الخلف)

EN

How to start the unit

Press the power button to turn on the unit.

Activities / Games

Press any button to play with Smart Pad, the LED screen displays correspondence letters, numbers, shapes and more.

To preserve battery life, the unit will automatically power down after 1 minute.

FR

Mise en marche

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre le jouet en marche.

Activités / Jeux

Appuyez sur n'importe quel bouton pour jouer avec la tablette. L'écran LED affiche des lettres, des chiffres, des formes et bien plus encore.

Pour préserver les piles, le jouet s'éteint automatiquement au bout d'1 minute.

DE

Einschalten des Gerätes

Drücke die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Aktivitäten/Spiele

Drücke eine beliebige Taste, um mit dem Smartpad zu spielen; das LED-Display zeigt die entsprechenden Buchstaben, Zahlen, Formen und mehr.

Um Batteriestrom zu sparen, schaltet sich das Gerät automatisch nach einer Minute aus.

IT

Accensione dell'unità

Premere il pulsante di accensione per accendere l'unità.

Attività / Giochi

Premere qualsiasi pulsante per giocare con il Tablet interattivo; sul display LED appariranno lettere, numeri, forme e molto altro.

Per preservare la durata di vita della batteria, l'unità si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto.

ES

Cómo encender el dispositivo

Presione el botón de encendido para encender el dispositivo.

Actividades / Juegos

Presione cualquier botón para jugar con la tableta inteligente, la pantalla LED mostrará las letras, números, formas correspondientes, y mucho más.

Para conservar la energía de las pilas, el dispositivo se apagará automáticamente al cabo de 1 minuto.

PT

Modo de ligar a unidade

Prima o botão da energia para ligar a unidade.

Atividades / Jogos

Prima qualquer botão para utilizar o ecrã inteligente. O ecrã LED apresenta as letras, números, formas e mais.

Para preservar a energia da pilha, a unidade desliga-se automaticamente passado 1 minuto de inatividade.

PL

Uruchomienie urządzenia

Wciśnij przycisk zasilania, by włączyć jednostkę.

Zabawy / Gry

Wciśnij dowolny przycisk na inteligentnym tablecie, ekran LED wyświetli odpowiednie litery, cyfry, kształty itp.

Aby zapewnić długi okres użytkowania baterii, produkt wyłączy się automatycznie po 1 minucie.

RU

Запуск устройства

Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

Развлечения/игры

Нажмите любую кнопку, чтобы начать играть с умным планшетом. На светодиодном экране отобразятся соответствующие буквы, числа, формы и другое.

В целях экономии заряда батареи устройство автоматически выключается через 1 минуту.

EE

Kuidas seadet käivitada

Seadme käivitamiseks vajutage toitenuppu.

Tegevused / Mängud

Vajutage mistahes nuppu, et mängida Nutitahvliga, ning LED ekraan kuvab vastavaid tähti, numbreid, kujundeid ja palju muud.

Patareide kestvuse pikendamiseks lülitub seade pärast 1 minutit automaatselt välja.

BG

Как да стартирате устройството

Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството.

Активности / игри

Натиснете който и да е бутон, за да играете с интелигентния таблет, LED екранът ще покаже съответните букви, цифри, форми и други.

За запазване на заряда на батерията, устройството ще се изключи автоматично след 1 минута.

NL

Het product starten

Druk op de aan-/uit-knop om het product in te schakelen.

Activiteiten/spellen

Druk op een willekeurige knop om met smartpad te spelen, het led-scherm toont overeenkomstige letters, cijfers, vormen en meer.

Om de levensduur van de batterij te verhogen, gaat het product automatisch uit na 1 minuut.

HU

A készülék bekapcsolása

Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.

Feladatok / Játékok

Nyomja meg bármelyik gombot, ha játszani szeretne az okospaddal, a LED kijelzőn megjelennek a megfelelő betűk, számok, formák, stb.

Az akkumulátor kímélése érdekében a készülék 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

GR

Τρόπος έναρξης της μονάδας

Πιέστε το κουμπί ισχύος για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Δραστηριότητες / Παιχνίδια

Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για παιχνίδι με τον παιδικό υπολογιστή με φώτα, η οθόνη LED προβάλλει γράμματα αλληλογραφίας, αριθμούς, σχήματα και πολλά άλλα.

Για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας η μονάδα κλείνει μετά από 1 λεπτό.

CN

如何启动玩具

按电源按钮可启动玩具。

活动/游戏

按任何按钮都可使用智能平板·LED屏幕显示相应的字母·数字·形状等等。

为延长电池寿命，玩具将在1分钟后自动关机。

KR

기기를 시작하는 방법

전원 버튼을 눌러 기기 전원을 켭니다.

활동 / 게임

어느 버튼이라도 눌러서 스마트 패드로 놀이를 하면 LED 화면에 해당 글자, 숫자, 모양 등이 표시됩니다.

배터리 수명을 보존하기 위해서 기기는 1분 후에 자동으로 전원이 차단됩니다.

JP

装置の起動方法

電源ボタンを押し、装置の電源をオンにします。

学習 / ゲーム

何らかのボタンを押して光るスマートパッドで遊ぶと、対応する文字、数字、形などがLED画面に表示されます。

電池を長持ちさせるため、装置は1分経つと自動的に電源をオフにします。

AR

كيف تبدأ الوحدة

اضغط على زر الطاقة لتشغيل الوحدة.

الأنشطة / الألعاب

اضغط على أي زر للعب باستخدام اللوحة الذكية ، تعرض شاشة إل إي دي أحرف المراسلات والأرقام والأشكال والمزيد.
للحفاظ على عمر البطارية ، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا بعد دقيقة واحدة.